

LA BOITE A VITESSE AUTOMATIQUE



La Boite a Vitesse Automatique

P : Parking

R : Reverse (Marche arrière)

N : Neutral (Neutre ou Point Mort)

D : Drive (Conduite)

+

M : Manuel (Montée et Décente des vitesses)

-

Utiliser le sélecteur avant toute manipulation du levier.



www.autoecoleazur83.com